

Glavina – dio strojnog elementa koji naliježe na vratilo

Spojevi oblikom – uglavnom prenose okretni moment oblikom preko površinskog pritiska neposredno između vratila i glavine (žlijebljeni i zupčasti spojevi, poligonski spojevi), odnosno posredno preko dodatnih elemenata (poprečni klinovi i pera).

Spojevi trenjem – prenose okretni moment isključivo trenjem koje nastaje neposredno između vratila i glavine zbog međusobnog pritiska (spoj steznom glavinom, rastavljivi i nerastavljivi stezni spojevi).
- za ove spojeve mora biti ispunjen uvjet:

$$F_{tr} = F_N \cdot \mu_o \geq F \cdot v_k$$

F_{tr} - sila trenja, F_N - normalna sila, μ_o - statički koef. trenja


F - rezultanta aktivnih sila, v_k - sigurnost protiv klizanja (1,0...2,5)

SPOJEVI GLAVINE



Prepisati i precrtaći sve

SPOJEVI OBLIKOM



PERA



ŽLIJEBLJENI
I ZUPCASTI
SPOJEVI









POLIGONSKI
SPOJEVI




SPOJEVI GLAVINE

Prepisati zaokruženo



SPOJEVI TRENJEM			
KLINOMI	SPOJ STEZNOM GLAVINOM	RASTAVLJIVI STEZNI SPOJEVI	NERASTAVLJIVI STEZNI SPOJ
		 	 

Vratilo - element koji nosi strojne elemente (remenica, lančanik), vrti se i prenosi okretni moment.





Glavina - dio okretnog elementa (remenice, lančanika), preko kojeg se element spaja s vratilom.

PERA



- strojni element koji ima pravokutan poprečni presjek bez nagiba.



Oblici pera standardizirani po HRN M.C2.060-062 (DIN 6885)



oblik A





oblik B



oblik C



oblik D






Postoje:


- *visoka pera* – standardizirana
- *niska pera* – standardizirana, upotreba kod tankih glavina, koje bi se upotrebom visokog pera previše oslabile.

PERA

Promjer vratila d [mm]	Dimenzije pera bxh [mm]	Širina utora b [mm]	Dubina utora u vratilu t ₁ [mm]	Dubina utora u glavini t ₂ [mm]
Visoka pera (DIN 6885)				
> 6 ... 8	2x2	2	1,2	
> 8 ... 10	3x3	3	1,8	
> 10 ... 12	4x4	4	2,5	+0,1
> 12 ... 17	5x5	5	3,0	+0,1
> 17 ... 22	6x6	6	3,5	
> 22 ... 30	8x7	8	4	
> 30 ... 38	10x8	10	5	
> 38 ... 44	12x8	12	5	
> 44 ... 50	14x9	14	5,5	
> 50 ... 58	16x10	16	6	+0,2
> 58 ... 65	18x11	18	7	+0,2
> 65 ... 75	20x12	20	7,5	
> 75 ... 85	22x14	22	9	
> 85 ... 95	25x14	25	9	
> 95 ... 110	28x16	28	10	
> 110 ... 130	32x18	32	11	
> 130 ... 150	36x20	36	12	
> 150 ... 170	40x22	40	13	
> 170 ... 200	45x25	45	15	
> 200 ... 230	50x28	50	17	+0,3
> 230 ... 260	56x32	56	20	+0,3
> 260 ... 290	63x32	63	20	
> 290 ... 330	70x36	70	22	
> 330 ... 380	80x40	80	25	
> 380 ... 440	90x45	90	28	
> 440 ... 500	100x50	100	31	



Promjer vratila d [mm]	Dimenzije pera bxh [mm]	Širina utora b [mm]	Dubina utora u vratilu t ₁ [mm]	Dubina utora u glavini t ₂ [mm]
Niska pera (DIN 6885)				
> 12 ... 17	5x3	5	1,8	
> 17 ... 22	6x4	6	2,5	+0,1
> 22 ... 30	8x5	8	3	+0,1
> 30 ... 38	10x6	10	3,5	
> 38 ... 44	12x6	12	3,5	
> 44 ... 50	14x6	14	3,5	
> 50 ... 58	16x7	16	4	
> 58 ... 65	18x7	18	4	
> 65 ... 75	20x8	20	5	
> 75 ... 85	22x9	22	5,5	+0,2
> 85 ... 95	25x9	25	5,5	+0,2
> 95 ... 110	28x10	28	6	
> 110 ... 130	32x11	32	7	
> 130 ... 150	36x12	36	7,5	






03

ŽLIJEBLJENI SPOJEVI

Prepisati sve, ne treba crtati



- za prijenos većih okretnih momenata, te izmjeničnih i udarnih opterećenja
- postoje:
 - a) unutarnje centriranje
 - b) vanjsko centriranje




ŽLIJEBLJENI SPOJEVI

Prepisati sve, ne treba crtati


- to su žljebovi najčešće pravokutnog presjeka urezani na vratilu, koji odgovaraju obliku žljebova u glavini.
- prenose snagu i okretni moment sa vratila na glavnu i obratno, slično kao i pera.




ŽLIJEBLJENI SPOJEVI



Ravni profil




ŽLIJEBLJENI SPOJEVI




POLIGONSKI SPOJEVI

Prepisati prvu rečenicu

- okretni moment prenosi se oblikom preko odgovarajuće oblikovanog vratila i utora u glavini, koji su neokruglog oblika, čime je osigurano dobro centriranje i jednakomjeran prijenos vrtnje.



aksijalno nepomične glavine



aksijalno pomične ili
nepomične glavine

INKOMA-GROUP



Shaft-hub connections



All product lines and the property of the INKOMA GROUP
Photocopying is prohibited by law.


www.INKOMA-GROUP.com

POLIGONSKI SPOJEVI








Klinovi – strojni elementi klinastog oblika, obično s nagibom

1:100, koji se primjenom sile umeću između vratila i glavine, čime se na dodirnim površinama stvara sila trenja potrebna za prijenos okretnog momenta.





KLINOVI

žlijebljeni klinovi




KLINOVI




Promjer vratila d [mm]	Dimenziije klina bxh [mm]	Širina utora b [mm]	Dubina utora u vratilu t ₁ [mm]	Dubina utora u glavini t ₂ [mm]
> 6 ... 8	2x2	2	1,2	+0,1
> 8 ... 10	3x3	3	1,8	
> 10 ... 12	4x4	4	2,5	
> 12 ... 17	5x5	5	3,0	
> 17 ... 22	6x6	6	3,5	
> 22 ... 30	8x7	8	4	
> 30 ... 38	10x8	10	5	
> 38 ... 44	12x8	12	5	
> 44 ... 50	14x9	14	5,5	
> 50 ... 58	16x10	16	6	
> 58 ... 65	18x11	18	7	+0,2
> 65 ... 75	20x12	20	7,5	
> 75 ... 85	22x14	22	9	
> 85 ... 95	25x14	25	9	
> 95 ... 110	28x16	28	10	
> 110 ... 130	32x18	32	11	

KLINOVI

Ekscentričnost spoja vratila i glavine s klinom



dodir u dvije točke



dodir u tri točke

OPTEREĆENJA

- I - sabijanje klina
- II - lokalno rastezanje glavine
- III - lokalno sabijanje vratila